

COSMOKLAR Color SpezialReiniger

ANWENDUNGSGEBIET

COSMOKLAR Color wird als waschaktiver Tensid-Reiniger im gesamten Kunststoff- und Alu-Fenster-, Türen- und Fassadenbau für sämtliche verwendete Oberflächen eingesetzt.

COSMOKLAR Color wird im Produktions- und Montagebereich der Fensterelemente eingesetzt sowie insbesondere für die regelmäßige Reinigung und Pflege bereits montierter Fenster, Türen, Türfüllungen, Rolladen und Klappladen.

COSMOKLAR Color eignet sich zur streifenfreien Reinigung von Glas- und Hochglanz-Oberflächen sowie Büromöbel- und vielen Kunststoffoberflächen, auch z. B. PC-Bildschirmen.

COSMOKLAR Color wird in vielen Industriebereichen als Intensivreiniger eingesetzt, der auch in einer Verdünnung 1:3 bis 1:5 mit Wasser noch ausgezeichnete Reinigungswirkung bietet.

COSMOKLAR Color zeichnet sich durch besonders intensive aber schonende Reinigungswirkung, pH-neutrale und hautschonende Eigenschaften aus.

TECHNISCHE ANGABEN

BASIS	Tensid-Wasser-Reiniger		
DICHTE	nach EN 542 bei +20°C	ca.	0,99 g/cm ³
MINDESTVERARBEITUNGSTEMPERATUR		ab	+5 °C

VERARBEITUNGSHINWEISE

COSMOKLAR Color vor Gebrauch aufschütteln!

COSMOKLAR Color wird direkt aus der Flasche mittels nicht flusendem, leicht feuchtem Tuch auf die zu reinigende Oberfläche aufgetragen und diese nach kurzer Einwirkzeit mit leichtem Reibdruck in Längsrichtung der Oberfläche gereinigt.

Kreis-Reib-Bewegungen sollten bei der Reinigung grundsätzlich vermieden werden.

Aufsprühen und längere Einwirkzeit verstärken die Reinigungswirkung. Nach erfolgter Reinigung wird die Oberfläche mit nassem Tuch nachgewischt.

* An lackierten und folienkaschierten Oberflächen kann bei zu intensiver Reinigung eine Glanzbildung auftreten!

* Bei etwaiger Anwendung auf elektrischen und elektronischen Arbeitsgeräten ist bei Sprühauftrag dafür Sorge zu tragen, dass mit dem Aufsprühen des Reinigers keine elektrischen Bauteile benetzt werden, sonst Kurzschlussgefahr!

Bei stärkeren Verschmutzungen steht die **COSMOKLAR-Reinigungsmilch** zur Verfügung.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Als technische Reiniger auf Lösemittelbasis stehen für die Kunststoffverarbeitung **COSMOFEN 20** (nicht anlösend, mit Antistatikum) und **COSMOFEN 10** (leicht anlösend), für den Metallbau **COSMOFEN 60** zur Verfügung.

COSMOKLAR Color SpezialReiniger

Seite 2

LAGERUNG

COSMOKLAR Color Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate. Vor Gebrauch aufschütteln.

GEBINDEGRÖSSE

500ml PE Flasche, VE 20 Stück/Karton

5l PE-Kanister,

andere Gebindegrößen, Zerstäuberflaschen

sowie Private-Label-Etikettierung oder -Flaschendruck auf Anfrage.

Wartungs-Set „Premium“:

1 Flasche Reiniger (200ml),

5 GummiPflegeTücher,

1 Flasche Spezial-Öl für Beschläge (30ml),

1 Reinigungstuch

im postversandgeeigneten Kleinkarton, VE 20 Premium-Sets.

Wartungs-Set „Basic“:

1 Flasche Reiniger (100ml),

3 GummiPflegeTücher,

1 Flasche Spezial-Öl für Beschläge (30ml),

1 Reinigungstuch

im postversandgeeigneten Kleinkarton, VE 40 Wartungs-Sets.

Alle Packungen bzw. Flaschen können auf Wunsch in **kundeneigener Aufmachung** geliefert werden.

KENNZEICHNUNG

Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Datenblatt über Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EG: Verordnung über Detergenzien (Anhang VII, Abschnitt D) finden Sie unter <http://weiss-chemie.de>.

Datenblatt für das medizinische Personal gemäß 648/2004/EG: Verordnung über Detergenzien (Anhang VII, Abschnitt C) auf Anfrage erhältlich.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Diese Unterlage ersetzt frühere Ausgaben